

Câble DP pour Clack

Câble de commande externe V3473



CABLE POUR CLACK

CABLE DE COMMANDE EXTERNE VANNES ELECTRONIQUES CI

DP CABLE V3473

Câble de commande externe V3473

Le câble DP permet selon la configuration de l'électronique :

- D'interdire la régénération d'un adoucisseur ou le lavage d'un filtre.
- De déclencher la régénération d'un adoucisseur (avec analyseur de dureté résiduelle par exemple) ou d'un filtre (avec pressostat différentiel par exemple) (Le contact doit être maintenu 3 minutes pour être pris en compte)



Câble DP



Connecteur DP: En haut à droite sur la carte électronique CI

